



Einbauanleitung

Platte mit 1 Spal Hochleistungslüftern (1630 m³/h)
NB0-301327

03.2020

Demontage des original Lüfters

Entfernen Sie das Luftansaugrohr vom Luftfilter und Drosselklappe um Platz zu schaffen.
Für die Demontage des Lüfters trennen Sie die Stromzufuhr an dem Stecker.
Da der Lüfter nach unten gesteckt ist kann dieser nach dem lösen der oberen Befestigungsschrauben nach oben entnommen werden.

Montage der Lüfterplatte mit 1 Lüfter

Jetzt kann die Lüfterplatte von oben eingesetzt werden.
Befestigen Sie Lüfterplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben oben am Kühler.



Elektrischer Anschluss der Lüfterplatte

Die Kühlerlüfter wird in den original Stecker des Fahrzeuges eingesteckt.
Ziehen Sie den Kabelschutz ein wenig zurück und stecken Sie das schwarze Kabel des Lüfters mit dem schwarzen Kabel des Steckers zusammen. Das farbige (Farbe kann variieren, rot, blau ...) Kabel stecken Sie auf den verbleibenden Steckplatz.

Sehr wichtig

Elektrische Kontakte prüfen
Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen
Kühler Hochleistungslüfter auf Funktion im Betrieb prüfen
prüfen Sie die Luftstromrichtung des Lüfters ! (Drehrichtung)

Die Montage des Luftansaugrohres erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage.