



Einbauanleitung

Motorhaubenlift

ND0-5162

01.2017

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Motorhaube und befestigen Sie die Motorhaubenhalter mit den Schrauben (Bild 1)

Hinweis: Lösen Sie die Schrauben nur seitenweise und befestigen Sie den Halter erst rechts dann links achten Sie darauf das die Position der Motorhaube sich nicht verändert. Achten Sie auf die Position rechts / links der Halter. (Bild 2)



Bild 1



Bild 2

Nun entfernen Sie die Abdeckplatten am Kotflügel im Motorraum. (Bild 3)
Befestigen Sie dort die Motorraumhalter mit den originalen Schrauben. (Bild 4)
Achten Sie auf die Position rechts / links der Halter.



Bild 3



Bild 4

Nachdem Sie die Befestigungen verschraubt haben werden die Dämpfer eingesetzt.
Hier ist darauf zu achten das die Kolbenstange im Motorraum und das Dämpfergehäuse an der Motorhaube befestigt wird. (Bild 5)

Um die Dämpfer einsetzen zu können muß die Motorhaube weiter geöffnet werden.

Nach dem Einsetzen der Dämpfer müssen die Sicherungsstifte unbedingt montiert werden.



Bild 5